PSS

personal sound system

SOUND ID

Bluetooth®

PSS Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch. Es enthält Anweisungen und wichtige Informationen darüber, wie Sie Ihr PSS bedienen und alle Funktionen nutzen können.

INHALT

Überblick über die Funktionen 3

Erste Schritte 5

Das PSS aufladen 5

Headset mit einem Bluetooth® Mobiltelefon verbinden 5

Das PSS Headset 6

Einschalten 6

Ausschalten 6

Lautstärke anpassen 6

Lautstärke speichern 7

Gerät in das Ohr stecken 7

Wartung – Wachsschutz austauschen 7

Ohrbügel 8

Gesprächsmodus verwenden 8

Lautstärke regeln 8

Hör-Programme 8

Telefonmodus verwenden 9

Einen Anruf tätigen 9

Einen Anruf beenden 9

Einen Anruf annehmen 9

Die Anklopffunktion verwenden 10

Die Stummschaltung verwenden 10

Sprachgesteuerter Anruf 10

Lautstärke regeln 10

Begleitermodus und Mikrofon verwenden 11

Einschalten 11

Ausschalten 12

Akku-Ladezustand 12

Was ist Bluetooth®? 12

Garantie und Vereinbarungen 13

ÜBERBLICK ÜBER DAS PERSONAL SOUND SYSTEM

Ihr Personal Sound System (PSS) umfasst folgende Komponenten:

1) Headset

2) Ladestation mit Netzkabel

3) Maßgefertigte Ohrbügel

4) Cerumenschutz

5) Begleitermikrofon (bei einigen PSS-Modellen optional)

WARNHINWEIS – Verwenden Sie nur den von Sound ID für dieses Produkt vorgesehenen Netzadapter. Dieser Netzadapter erhöht die Leistungsfähigkeit und die Sicherheit des Geräts.

PSS-FUNKTIONEN

Headset



Begleitermikrofon

Ladestation



ERSTE SCHRITTE



Das PSS aufladen

Das PSS verwendet aufladbare Das PSS verwendet aufladbare Batterien. Laden Sie es vor der Inbetriebnahme 5 Stunden lang auf. Stecken Sie das Gerät zum Aufladen in den entsprechenden Schacht des Ladegeräts. Während des Aufladens leuchtet die Statusanzeige rot. Wenn die Statusanzeige nicht aufleuchtet, prüfen Sie, ob das Gerät richtig im entsprechenden Schacht des Ladegeräts steckt. Sobald es komplett aufgeladen ist, leuchtet die Statusanzeige grün.

HINWEIS: Wenn Sie das Gerät in die Ladestation stecken, wird es automatisch ausgeschaltet.

Das Headset mit einem Bluetooth® Mobiltelefon verbinden

Für das PSS benötigen Sie ein Bluetooth®-fähiges Mobiltelefon. Lesen Sie im Benutzerhandbuch Ihres Telefons nach, ob es mit Bluetooth-Technologie ausgestattet ist.

Sie müssen das Headset mit Ihrem Bluetooth-fähigen Telefon "verbinden," damit diese drahtlos miteinander kommunizieren können. Sobald dieser Verbindungsvorgang abgeschlossen ist und sich beide Geräte innerhalb der Reichweite (10 m) befinden und eingeschaltet sind, können sie miteinander kommunizieren. Sie müssen die Geräte nur einmal verbinden. Im Normalfall brauchen Sie das Verbinden nicht mehr zu wiederholen.

Um den Verbindungsvorgang einzuleiten, schalten Sie das Headset AUS. Drücken Sie dann die Haupttaste am Headset und halten Sie sie 8-10 Sekunden lang gedrückt, bis die Statusanzeige abwechselnd grün und rot blinkt.

Schalten Sie das Mobiltelefon EIN und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für das Verbinden. Wenn Sie aufgefordert werden, nach Geräten zu suchen, wählen Sie SOUND ID. Das Telefon sucht daraufhin nach SOUND ID und fragt, ob es eine Verbindung zum Gerät herstellen soll. Wählen Sie JA.

Sie werden aufgefordert, einen SICHERHEITSCODE,

ein PASSWORT oder einen PINCODE einzugeben. Geben Sie 0000 ein. Das Telefon bestätigt den Pincode automatisch und stellt eine Verbindung zum PSS her.

Sollte das Verbinden fehlschlagen, wiederholen Sie den Vorgang. Sollte das Verbinden des Headsets nach mehreren Versuchen noch immer fehlschlagen, kontaktieren Sie bitte Ihren Telefonhersteller oder die Firma, bei der Sie das PSS gekauft haben.

DAS PSS HEADSET

Einschalten

Drücken Sie die Haupttaste und halten Sie sie gedrückt, bis die Statusanzeige grün leuchtet (dies dauert ungefähr 4 Sekunden). Das Gerät ist jetzt eingeschaltet.

Sie können jederzeit prüfen, ob das Gerät eingeschaltet ist. Dazu drücken Sie kurz die Haupttaste. Wenn das Headset eingeschaltet ist, leuchtet die Statusanzeige grün.

Wenn der Akku beinahe leer ist, leuchtet die Statusanzeige rot und ein Signal ertönt.

HINWEIS: Wenn Sie das Headset das erste Mal einschalten, versucht es, eine Verbindung zu Ihrem Bluetooth-fähigen Telefon herzustellen. Die Statusanzeige leuchtet grün und blinkt schnell. Sobald eine Verbindung besteht, hört sie auf zu blinken. Kommt keine Verbindung zustande, blinkt die Anzeige 60 Sekunden lang weiter und hört dann auf. In diesem Fall stehen nur der Gesprächsmodus und der Begleitermodus (bei einigen PSS-Modellen optional) zur Verfügung.

Ausschalten

Drücken Sie die Haupttaste und halten Sie sie gedrückt, bis die Statusanzeige rot leuchtet (das dauert ungefähr 4 Sekunden). Das Gerät ist jetzt ausgeschaltet.

Lautstärke anpassen

Drücken Sie die Lautstärketaste NICHT dauerhaft. Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie die Taste nur kurz. Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, wird die Lautstärke um eine Stufe erhöht bzw. verringert. Ist die maximale oder minimale Lautstärke erreicht, hören Sie jedes Mal einen Ton, wenn Sie die Taste drücken.

HINWEIS: Wenn die Lautstärke zu hoch oder das Gerät auf bestimmte Art und Weise verdeckt ist, kann es zu einer "Rückkopplung" in Form eines schrillen Tons kommen. Um dies zu beheben, verringern Sie die Lautstärke bzw. entfernen das Objekt, von dem das Headset verdeckt wird.

Lautstärke speichern

Das Headset "merkt" sich die Lautstärkeeinstellung, die Sie im Gesprächsmodus oder Telefonmodus verwendet haben. Sie können für jeden Modus andere Einstellungen vornehmen. Dadurch müssen Sie die Lautstärke nicht ständig, je nach Modus, anpassen.

Das Headset ins Ohr stecken

1. Setzen Sie das Headset so auf Ihr RECHTES Ohr, dass das Mikrofon nach unten zeigt. Das PSS funktioniert nur im RECHTEN Ohr.

2. Drücken Sie das Headset in das Ohr, wobei Sie es rückwärts drehen, bis es gut und bequem sitzt.

3. In der endgültigen Position zeigt das Mikrofon in Richtung Mund und der Gummi-Ohrbügel sitzt bequem in der Concha die Rückseite Ihres Ohrs.

Wartung – Cerumenschutz austauschen

Der Cerumenschutz verhindert, dass Schmutz in den Lautsprecherzapfen eindringt und die Klangqualität beeinträchtigt. Sie erhalten mit Ihrem PSS noch einen zusätzlichen Cerumenschutz. Überprüfen Sie hin und wieder das Loch in der Mitte des Cerumenschutzes. Wenn es verstopft ist, müssen Sie den Cerumenschutz austauschen.

Den Cerumenschutz austauschen: Nehmen Sie ein Cerumenschutz-Stäbchen aus der Schachtel. Führen Sie das spitze Ende vorsichtig in das Loch des Cerumenschutzes ein und ziehen Sie ihn heraus. Drehen Sie ihn dabei nicht. Am anderen Ende des

Stäbchens befindet sich ein neuer Cerumenschutz. Führen Sie den neuen Cerumenschutz vorsichtig nach vorne in das Loch des Lautsprecherzapfens ein. Entsorgen Sie das benutzte Cerumenschutz-Stäbchen.

Ohrbügel

Ohrbügel sorgen dafür, dass das Headset sicher und bequem am Ohr sitzt. Bei der individuellen Anpassung sucht Ihr Fachhändler die richtige Bügelgröße für Sie aus. Wir empfehlen, die ungebrauchten Bügel aufzubewahren, für den Fall, dass Sie nach dem Gebrauch eine andere Größe benötigen.

DEN GESPRÄCHSMODUS VERWENDEN

In diesem Modus hören Sie die Schallsignale in der Lautstärke, die Sie eingestellt haben. Sie können in diesem Modus verfolgen, was um Sie herum vorgeht, wobei Sie Geräusche aus jeder Richtung wahrnehmen – von vorne, von der Seite und von hinten.

Wenn Sie das Headset einschalten, befindet sich das Gerät automatisch in diesem Modus. Solange das Gerät nicht im Telefonmodus oder Begleitermodus (siehe unten) ist, bleibt es im Gesprächsmodus.

Lautstärke regeln

Drücken Sie die Lautstärketaste NICHT dauerhaft. Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie die Taste nur kurz. Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, wird die Lautstärke um eine Stufe erhöht/verringert. Das PSS "merkt" sich die Lautstärkeeinstellung für diesen Modus.

Wenn Sie die Lautstärke ganz reduzieren, wird der Gesprächsmodus deaktiviert, d.h., das Headset verstärkt die Geräusche um Sie herum nicht. Das Mobiltelefon hören Sie aber trotzdem läuten.

Hör-Programme

Ihr PSS Headset ist mit zwei Programmen ausgestattet, die eine Klangkorrektur vornehmen, sodass Sie in verschiedenen Umgebungen eine optimale Klangqualität haben. Um die Programme zu aktivieren, drücken Sie die obere Lautstärketaste und halten sie zwei Sekunden lang gedrückt. Daraufhin piepst das Headset.

Ein Ton zeigt Programm Nr. 1 an (für eine ruhige Umgebung)

Zwei Töne zeigen Programm Nr. 2 an (für eine laute Umgebung)

HINWEIS: Wenn Sie das Gerät einschalten, aktiviert es automatisch Programm Nr. 1.

DEN TELEFONMODUS VERWENDEN

Um den Telefonmodus zu verwenden, müssen Sie das PSS Headset zuerst mit einem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon koppeln (siehe Anweisungen unter "Das Headset mit einem Bluetooth® Mobiltelefon verbinden").

Der Telefonmodus ermöglicht Ihnen drahtloses Freisprechen. Sie können Anrufe annehmen und beenden, die Anklopffunktion und die Stummschaltung verwenden – und das alles mit nur einem Tastendruck.

TIPP: Das Mobiltelefon darf nicht mehr als 10 m vom Headset entfernt sein, um die Bluetooth-Verbindung aufrechtzuerhalten.

Einen Anruf tätigen

Schalten Sie das Mobiltelefon und das Headset EIN. Stecken Sie das Headset in Ihr rechtes Ohr. Wählen Sie die Nummer mit Hilfe der Telefontastatur. Beim Drücken der Tasten hören Sie den Ton im Headset. Nachdem Sie die Nummer eingegeben haben, drücken Sie die Senden-Taste auf dem Telefon. Das Display des Telefons zeigt an, dass gewählt und eine Verbindung hergestellt wird. Sie hören das Läuten im Headset.

Einen Anruf beenden

Beenden Sie einen Anruf, indem Sie die Haupttaste am Headset drücken ODER indem Sie die Auflegen-Taste am Telefon drücken. Sobald der Anruf beendet ist, schaltet das Headset wieder in den Gesprächsmodus. Wenn die Lautstärke im Gesprächsmodus vor dem Anruf ausgeschaltet war (d.h., die Lautstärke ist ganz reduziert), "registriert" das Headset dies und kehrt nach dem Anruf wieder zu dieser Einstellung zurück.

Einen Anruf annehmen

Wenn Sie angerufen werden, hören Sie das Läuten im Headset. Nehmen Sie den Anruf an, indem Sie

entweder die Haupttaste am Headset drücken ODER indem Sie die Abheben-Taste am Telefon drücken. Das Headset schaltet automatisch in den Telefonmodus um, wenn das Telefon läutet.

TIPP: Sprechen Sie nicht in das Mikrofon Ihres Mobiltelefons. Das Mikrofon des PSS Headsets erfasst Ihre Stimme.

Anklopffunktion verwenden

Sie müssen das Anklopfen bei Ihrem Mobiltelefon aktivieren, um diese Funktion verwenden zu können. Wenn Sie gerade in einem Telefonat sind, hören Sie im Headset den Anklopfton für den neuen Anruf. Um den Anruf anzunehmen, drücken Sie die Haupttaste. Der erste Anrufer wartet in der Leitung. Wenn Sie die Haupttaste erneut drücken, wird der zweite Anruf beendet und Sie kehren wieder zum ersten Anruf zurück.

Stummschaltung verwenden

Während eines Telefonats können Sie jederzeit die Stummschaltung aktivieren, sodass ihr Anrufpartner den Lärm oder die Gespräche um Sie herum nicht hört. Um die Stummschaltung zu aktivieren, drücken Sie gleichzeitig beide Lautstärketasten. Um die Stummschaltung zu deaktivieren und das Gespräch fortzusetzen, drücken Sie nochmals gleichzeitig beide Lautstärketasten.

Sprachgesteuerter Anruf

Aktivieren Sie die Funktion für den sprachgesteuerten Anruf an Ihrem Telefon. Um die Funktion für den sprachgesteuerten Anruf zu verwenden, drücken Sie die untere Taste des Headsets und halten sie 2 Sekunden lang gedrückt. Sie können jetzt die Nummer für einen Anruf per Sprachbefehl eingeben.

Lautstärke regeln

Drücken Sie die Lautstärketaste NICHT dauerhaft. Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, drücken Sie die Taste kurz. Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, wird die Lautstärke um eine Stufe erhöht / verringert. Ist die maximale oder minimale Lautstärke erreicht, hören Sie jedes Mal einen Piepton, wenn Sie die Taste drücken.

Das PSS "merkt" sich Ihre Lautstärkeeinstellung für diesen Modus. Sie können hier eine andere Lautstärke einstellen als im Gesprächsmodus.

BEGLEITERMODUS UND MIKROFON VERWENDEN

(bei einigen PSS-Modellen optional)

Im Begleitermodus können Sie Schallsignale verstärken und deutlicher hörbar machen, vor allem in Situationen, in denen Sie eine einzige Schallquelle hören möchten, wie etwa die Stimme Ihres Partners, der Ihnen gegenübersitzt. Wenn Sie das Begleitermikrofon einer anderen Person an den Aufschlag oder Kragen stecken, wird die Stimme dieser Person erfasst und verstärkt.

Das Begleitermikrofon bleibt mit dem Headset, je nach Umgebung (d.h., wenn keine Wände oder anderen Funkgeräte den Empfang beeinträchtigen) auf eine Entfernung von bis zu 10 m verbunden. Verlässt das Begleitermikrofon den Empfangsbereich, kann es zu Unterbrechungen kommen, bevor die Verbindung zwischen Begleitermikrofon und Headset abbricht. Sobald sich die Geräte wieder in Reichweite befinden, verbindet sich das Begleitermikrofon, wenn es nicht ausgeschaltet wurde, wieder mit dem Headset.

Einschalten

Drücken Sie die Taste und halten Sie sie gedrückt, bis die Statusanzeige grün leuchtet (das dauert ungefähr 4 Sekunden). Das Begleitermikrofon ist jetzt eingeschaltet. Die grüne Statusanzeige beginnt zu blinken, weil das Begleitermikrofon versucht, eine Verbindung zum Headset herzustellen. Die grüne Statusanzeige hört auf zu blinken, sobald eine Verbindung besteht.

TIPP: Kann das Begleitermikrofon keine Verbindung zum Headset herstellen, blinkt die grüne Statusanzeige bis zu 60 Sekunden lang weiter. Kann keine Verbindung hergestellt werden, leuchtet die Statusanzeige rot. Überprüfen Sie in diesem Fall, ob das Headset eingeschaltet und aufgeladen ist, und ob Begleitermikrofon und Headset nicht mehr als 10 m von einander entfernt sind.

Wenn Sie irgendwann prüfen möchten, ob das Begleitermikrofon eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Haupttaste. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Statusanzeige grün.

Ausschalten

Drücken Sie die Haupttaste und halten Sie sie gedrückt, bis die Statusanzeige rot leuchtet (das dauert ungefähr 4 Sekunden). Das Begleitermikrofon ist jetzt ausgeschaltet. Das Headset schaltet wieder in den Gesprächsmodus um.

Wie Sie das Begleitermikrofon anbringen

Um eine optimale Funktion zu gewährleisten, sollte das Begleitermikrofon waagerecht am Aufschlag oder Kragen befestigt werden, wobei sich die Mikrofonöffnung oben befindet.

AKKU-LADEZUSTAND

Das PSS verwendet aufladbare Akkus. Die Statusanzeige blinkt rot und ein Signal ertönt, wenn der Akku beinahe leer ist. Sie können den Ladezustand auch prüfen, indem Sie die Haupttaste drücken. Wenn die Statusanzeige rot leuchtet, sollten Sie den Akku aufladen.

Es dauert 3 Stunden bis der Akku vollständig aufgeladen ist.

Die maximale Betriebszeit des Akkus hängt vom Einsatz ab. Die maximale Sprechzeit im Telefonmodus beträgt ungefähr 5 Stunden. Im Gesprächsmodus reicht der Akku für ungefähr 24 Stunden, im Begleitermodus ungefähr 4-5 Stunden.

Akku-Hinweise -

- Neue Akkus oder Akkus, die lange Zeit gelagert wurden, brauchen eventuell länger zum Aufladen.
- Entsorgen Sie Ihre Akkus entsprechend Ihrer örtlichen Umwelt- und Recyclingbestimmungen.
- **ACHTUNG** – Nur ein von Sound ID anerkannter Fachmann sollte die Batterien austauschen.

WAS IST BLUETOOTH®?

Bluetooth® ist eine Funktechnologie, die es ermöglicht, dass Ihr Mobiltelefon und das PSS auf dem 2,4 GHz-Band miteinander kommunizieren. Das auf dieser Technologie basierende PSS ist eine kabellose Freisprechanlage für das Mobiltelefon, mit dem Sie Anrufe annehmen, verwalten und beenden können.

Nicht alle Mobiltelefone sind mit Bluetooth®-Technologie ausgestattet. Klären Sie bitte mit dem Hersteller oder Ihrem Mobilfunkbetreiber, ob Ihr Telefon über Bluetooth®-Technologie verfügt.

Da es auf dem Mobilfunkmarkt derart viele Anbieter gibt, kann es sein, dass ein Betreiber die Bluetooth®-Technologie modifiziert hat. SoundI D hat die Kompatibilität des PSS auf den meisten wichtigen Plattformen getestet, aber es könnte vorkommen, dass das PSS mit Ihrem Gerät oder Ihrem Mobilfunkdienst nicht kompatibel ist.

GEWÄHRLEISTUNG & VEREINBARUNGEN

Gewährleistung

2 Jahre nach Kaufdatum repariert oder ersetzt Sound ID jedes Gerät (Headset, Begleitermikrofon, Ladestation oder Netzkabel), das aufgrund von Material-oder Verarbeitungsfehlern defekt wird. Schäden, die durch unsachgemäße Reparatur, Handhabung oder Modifikation entstanden sind, fallen nicht unter die Gewährleistung. Zur unsachgemäßen Handhabung gehören unter anderem das Trocknen oder Schmelzen des Geräts im Backrohr oder Mikrowellenherd, mechanische Beschädigungen, das Eindringen von Flüssigkeiten und das Beschädigen von Komponenten mit Werkzeugen, spitzen Gegenständen oder anderen Geräten. Unter Modifikation wird unter anderem das Unleserlichmachen der Seriennummer, das verkehrt Aufsetzen des Empfängergehäuse, das Ändern der Befestigungsart oder Befestigungsposition der Trageschlaufe, das Zerkratzen, Abschleifen oder Polieren der Geräteoberfläche und das nicht fachgemäße Austauschen der Batterie verstanden.

Diese Gewährleistung legt sämtliche Verpflichtungen von Sound ID im Hinblick auf das Personal Sound System (Headset, Begleitermikrofon, Ladestation oder Netzkabel) dar. Sie haben ausschließlich Anspruch auf Reparatur oder Ersatz wie hierin angegeben. Sound ID haftet auf keinen Fall für Kosten, die über das Ausmaß einer Behebung der hierin angegebenen Defekte ausgehen. Diese Haftung endet mit Ablauf der Gewährleistungszeit.

Die Gewährleistung gilt nur dann, wenn das Personal Sound System bei einem autorisierten Sound ID-Händler gekauft wurde und sie gilt nur für den ursprünglichen Käufer. Komponenten, deren Seriennummer oder Typenbezeichnung entfernt, verändert, ersetzt oder unleserlich gemacht wurden, sind von dieser Gewährleistung ausgeschlossen.

Achtung – Gerät nicht öffnen! Im Inneren befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.

Sicherheitshinweise

Dieses Paket enthält Kleinteile, die für Kinder unter 3 Jahren gefährlich sein können. Das PSS ist eine Freisprecheinrichtung für Telefone, mit der Sie beim Autofahren oder Ausüben anderer Tätigkeiten die Hände frei haben. Sie sollten trotzdem darauf achten, dass Sie die Gesetze bezüglich der Verwendung von Mobiltelefonen beim Autofahren beachten und Ihre ganze Aufmerksamkeit dem Fahren widmen.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn es in eine Flüssigkeit eingetaucht wurde. Wenn irgendeine Komponente eingetaucht wird, ziehen Sie den Netzstecker.

Personen mit einem Herzschrittmacher oder anderen elektrischen medizinischen Geräten sollten Ihren Arzt konsultieren, bevor Sie ein Mobiltelefon oder das PSS verwenden.

Die Verwendung von Funkgeräten und ihrem Zubehör kann in bestimmten Gebieten verboten oder eingeschränkt sein. Halten Sie immer die Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung dieser Produkte ein.

Das PSS ist dafür gedacht, Hörschäden auszugleichen, wobei von einem Fachmann bestimmt werden soll, ob es für einen Patienten geeignet ist. Es eignet sich für leichte bis mittlere Schwerhörigkeit.

Warenzeichen™ und eingetragene Warenzeichen®

Sound ID und das Sound ID-Logo gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Warenzeichen von SoundID. Für die Verwendung der Bluetooth-Warenzeichen hat SoundID eine Lizenz. © Sound ID 2005

CE-Kennzeichnung

Informationen für den Benutzer

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B und Klasse 2, gemäß der Norm EN 55022. Diese Grenzwerte dienen dazu, vor störenden Interferenzen zu schützen, wenn das Gerät im gewerblichen Bereich verwendet wird. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen, und wenn es nicht entsprechend den Anweisungen im Benutzerhandbuch installiert und verwendet wird, kann es den Funkverkehr durch Interferenzen beeinträchtigen. Wenn dieses Gerät in einem Wohngebiet verwendet wird, kann es störende Interferenzen verursachen, und in diesem Fall muss der Benutzer die Interferenzen auf seine Kosten beheben.

Folgende, von der US-Regulierungsbehörde Federal Communications Commission (FCC) erarbeitete Publikation, enthält weitere Informationen zu diesem Thema: “How to

Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems" (Stock No. 004-000-00345-4). Sie ist unter folgender Adresse erhältlich: Superintendent of Documents, Government Printing Office, Washington, DC 20402, USA, +1 202.512.1800.

WARNHINWEIS

Änderungen oder Modifikationen, die von der Person, die für die Einhaltung der EN 55022-Norm verantwortlich ist, nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können das Recht des Benutzers auf die Benutzung des Geräts aufheben.

EU-Erklärung

Erklärung über die Einhaltung der Vorschriften

Dieses Gerät entspricht den wesentlichen Anforderungen und wurde gemäß den R&TTE-Richtlinien genehmigt; CE-Kennung für Sender und SOUND ID; Sender wurde für Sound ID für den Einbau in das Sound ID-Produkt hergestellt.

Der Hersteller des in das Sound ID-Produkt eingebauten drahtlosen Datenübertragungsystems erklärt, dass das Modul den folgenden Richtlinien und Normen entspricht:

Richtlinie **1999/5/EG** (R&TTE-Richtlinie).

EN 300 328-2 v.1.2.1 (11/2001), Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Breitband-Übertragungsysteme; Datenübertragungseinrichtungen für den Einsatz im 2,4 GHz ISM-Band mit Spreizspektrummodulation; Teil 2: Harmonisierte Europäische Norm (EN) mit wesentlichen Anforderungen nach R&TTE-Richtlinie Artikel 3.2.

EN 301 489-01 v.1.3.1 (9/2001), Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 1: Gemeinsame technische Anforderungen.

EN 301 489-17 v.1.1.1 (9-2000), Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit für Funkeinrichtungen und-dienste; Teil 17: Spezifische Bedingungen für Breitband-Datenübertragungssysteme und für Einrichtungen in lokalen Hochleistungs-Funknetzen (HIPERLAN)

Wir erklären hiermit, dass die Exposition der Bevölkerung durch das drahtlose Datenübertragungssystem des Herstellers unter dem in der EU-Empfehlung 1999/519/EC festgelegten SAR-Wert liegt (die Grenzwerte sind in Tabelle 1 mit 2W/kg angegeben).

Die für das Konformitätsbewertungsverfahren erforderliche technische Dokumentation befindet sich bei Sound ID Corporation, 3430 West Bayshore Road, Palo Alto, CA, 94303, USA. Telefon +1.650.384.3000, Fax +1.650.320.8753.

Technische Daten:

Gewicht:
Headset 11.4g; Begleitermikrofon 11g

Typische Gesprächszeit:
Headset den mobiltelefon-5 Stunden;
Begleitermikrofon–4 Stunden

Typische Bereitschaftszeit:
24 Stunden

Typische Ladezeit:
3 Stunden

Design und technische Daten können jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

RegTP Erklärung

Bescheinigung der Pulver Laboratories Inc. und Sound ID Corporation: Hiermit wird bescheinigt, dass das Personal Sound System Headset und Begleitermikrofon, Modell 1000, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der VFG 523/1969, DIN 57871 / VDE 0871 / 09.84, und DIN 57875 Part 1 A2 / 10.90 (Amtsblattverfügung) funkentstört sind.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Geräts angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

Dieses Gerät wurde sowohl einzeln als auch in einer Anlage, die einen normalen Anwendungsfall nachbildet, auf die Einhaltung der Funkentstörbestimmungen geprüft. Es ist jedoch möglich, dass die Funkentstörbestimmungen unter ungünstigen Umständen bei anderen Gerätekombinationen nicht eingehalten werden. Der Betreiber ist für die Einhaltung der Funkentstörbestimmungen in seiner gesamten Anlage, in der dieses Gerat betrieben wird, verantwortlich.

Pulver Laboratories Inc.
Testing and Certification Laboratories

Sound ID Corporation
Name des Herstellers/Importeurs

Kontakt

Allgemeine Informationen über das PSS von Sound ID finden Sie unter www.soundid.com. Wenn Sie Schwierigkeiten beim Betreiben des Gerätes haben oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer Ihres PSS.

Wir glauben, dass die im Sound ID Benutzerhandbuch enthaltenen Angaben zum Zeitpunkt des Drucks nach unserem besten Wissen der Richtigkeit entsprechen. Sound ID behält sich das Recht vor, Informationen oder technische Daten jederzeit zu ändern oder zu modifizieren. Der Inhalt der Sound ID Benutzerhandbücher wird Ihnen "in der vorliegenden Form" bereitgestellt. Es werden keine Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, einschließlich der gesetzlichen Gewährleistung im Hinblick auf die handelsübliche Brauchbarkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck, in Bezug auf die Richtigkeit, die Zuverlässigkeit oder den Inhalt dieses Handbuchs übernommen, außer wenn dies vom geltenden Recht gefordert wird.

95000 801
rev: A

©2005 Sound ID. Alle Rechte vorbehalten.